

WODA DEMI W PĘTKI CYRKULACYJNEJ:  
ROZPROWADZENIE WODY DEMI  
POWRÓT WODY DEMI




odprowadzenie  
do kanalizacji  
DN50

DOPROWADZENIE WODY  
DO STACJI UZDATNIANIA WODY

odprowadzenie  
do kanalizacji  
DN50

# STACJA UZDATNIANIA WODY



LINIA ROZPROWADZAJĄCA  
WODĘ MIĘKKĄ  
(w tym obszarze  
lub w obszarze pętli wody demii)

100  
200

F1

DN50

DN50

DN50

F2

UV

PD

ZM

HDH

RD

DN50

DN50

DN50

F4

F3

ZS

FE

FE

ZS

IR

IR

IR

DN50

DN50

DN50

Zamość  
SKALA 1:25